POLYCOM

Guide de démarrage pour Polycom® HDX™ 4000

Contenu de la boîte



Configuration de base



Configuration en option



Alimentation



Utilisation du clavier

Afficher l'ordinateur : basculer entre l'affichage de l'ordinateur et celui de la visioconférence
Présentation : parcourir les différentes présentations d'écran
Parcourir les différents menus
Zoom avant/arrière : zoomer en avant ou en arrière avec la caméra
Retour : revenir à l'écran précédent
Appeler : appeler ou répondre à un appel ; indique l'état d'un appel
Annuaire : afficher ou gérer des entrées de l'annuaire
Clavier : afficher le clavier à l'écran
Option : afficher le menu des fonctions en option
Supprimer : supprimer des lettres ou des chiffres
Appuyer une fois pour un point, deux fois pour deux-points et trois fois pour un astérisque
Envoyer le contenu ordinateur : pour que les sites distants puissent voir ou non l'écran de l'ordinateur
Aide : accéder à l'aide en ligne ou à l'état du système pendant un appel
Sélectionner : confirmer votre sélection actuelle et exécuter des actions sur les éléments sélectionnés
Distant/Local : sélectionner la caméra à contrôler du site local ou du site distant
Accueil : revenir à l'écran Appeler (accueil)
Raccrocher : mettre fin à un appel
Augmenter/Diminuer volume : augmenter ou diminuer le son provenant des sites distants et de votre ordinateur
Entrer des lettres ou chiffres, déplacer la caméra à une position réglée
Secret : désactiver le son du micro envoyé vers les sites distants

Réalisation d'un appel vidéo

1. Sélectionnez le site à appeler de l'une des manières suivantes :
   - Sélectionnez Appeler et entrez l'adresse IP (avec les points), un nom H.323 ou un numéro RNIS. Pour entrer du texte, appuyez sur la touche **Clavier** du clavier.
   - Appuyez sur la touche **Annuaire** du clavier. Pour trouver le site que vous voulez appeler, utilisez les touches du clavier ou le champ Rechercher. Pour entrer du texte dans le champ Rechercher, sélectionnez Clavier.
   - Dans les favoris ou dans la liste des appels récents, recherchez le site que vous voulez appeler.
2. Appuyez sur la touche **Appeler** du clavier.

Réponse à un appel

- Appuyez sur la touche **Appeler** ou sélectionnez **Oui** sur le clavier.

3725-27735-002/A

Fin d'un appel

- Appuyez sur la touche **Raccrocher** du clavier. Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher.

Bascule entre l'affichage de l'ordinateur et celui de la vidéo

- Appuyez sur la touche **Afficher l'ordinateur** du clavier.
  La touche Afficher l'ordinateur s'illumine lorsque vous affichez l'écran de l'ordinateur. Si vous êtes en communication, le site distant ne peut pas voir l'écran de votre ordinateur lorsque cette touche est illuminée.

Affichage de contenu

- Utilisez la touche **Envoyer le contenu ordinateur** du clavier pour que les sites distants puissent voir ou non du contenu affiché sur l'écran de votre ordinateur.
  La touche Envoyer le contenu ordinateur s'allume lorsque vous envoyez du contenu. Le site distant peut voir l'écran de votre ordinateur lorsque cette touche est illuminée.

Modification de la présentation

- Appuyez sur la touche **Présentation** du clavier afin de parcourir les différentes présentations pour les sites locaux et distants ainsi que pour le contenu.

Réglage de la caméra

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche **Local** pour sélectionner le contrôle du site local.
2. Appuyez sur **Zoom** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Si vous souhaitez empêcher la transmission de la vidéo à partir de votre site, couvrez l'objectif à l'aide de l'obturateur. Un voyant vert clignotant indique que l'objectif de la caméra est couvert lorsqu'un appel est en cours. Un voyant vert fixe indique que l'objectif de la caméra est ouvert lorsqu'un appel est en cours.



Réglage du volume audio

- Appuyez sur la touche **Diminuer volume** ou **Augmenter volume** du clavier.
- Appuyez sur la touche **Secret** du clavier.

Émission d'un signal VGA

- Pour afficher le bureau de votre ordinateur sur l'écran du Polycom HDX 4000, vous devrez peut-être utiliser les touches de fonction du clavier de votre ordinateur ; par exemple, FN+F7.

Documentation

Documentation du produit
Documentación del producto
Documentação do produto
Produktdokumentation
Documentazione del prodotto
Produktdokumentasjon
Termékdokumentáció
Dokumentacja produktu
Документация продукта
製品マニュアル
产品文档
產品說明文件
제품 설명서